

Las mejores marcas bajo un mismo techo

Mod. M1605

Máquina de Coser Portátil



SINGER®



Puntadas:



Recta



Zig-zag



Zig-Zag múltiple



Elástico invisible



Media luna



Ojal




Características:

- Máquina portátil.
- La estructura interna de metal le da a la máquina gran resistencia y estabilidad.
- Brazo libre; quitar la extensión de la base hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.
- 6 Puntadas utilitarias y decorativas.
- Devanador automático; te permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente, deslizando el devanador a la derecha.
- Volante que permite subir y bajar la aguja.
- Puedes seleccionar uno de los largos de puntada preestablecidos.
- Selecciona el ancho de Zig-zag dependiendo lo que desee realizar.
- Ajusta manualmente la tensión del hilo de acuerdo al tipo de hilo y tela que se utilice.
- Sistema de bobina vertical; permite realizar anchos de hasta 5 mm.
- Porta carrete vertical; contiene 2 porta carretes, para colocar distintos tamaños de hilo.
- Ajusta la presión del prensatelas de forma automática, de acuerdo al grosor de la tela.
- Guía de fácil enhebrado; permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.
- Cortahilo lateral; Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo.
- Luz LED Stay Bright™
- Selector de puntadas; su perilla ilustrativa facilita la selección.
- Ojalador de 4 pasos; permite realizar ojales perfectos en diferentes tamaños, siguiendo el orden de los 4 pasos que se muestran en el selector.
- Palanca de retroceso; remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.

Accesorios:

- Prensatelas básico
- Prensatelas para cierre
- Prensatelas para ojal
- 4 bobinas
- Brocha descosedor
- Paquete de agujas
- Placa cobre impelentes
- Desarmador
- 2 bases de fieltro

Características eléctricas: 120 V - 60 Hz 0,6 A



Dimensiones/peso:



casadiaz®

www.casadiaz.com.mx

